

Mikrofilmlesegerät – Bedienungsanleitung



1. Das Gerät mit dem Kippschalter (1) auf der linken Seite einschalten.
2. Filmende etwas abrollen und auf die leere weiße Spule (2) (ist am Gerät) einstecken und etwas aufrollen.
3. Filmspulen rechts und links auf die Stifte aufstecken (3), Film muss unter den zwei kleinen weißen Rollen (4) und unter der kleinen Glasplatte durchlaufen (4).
4. Mit den Kurbeln rechts und links kann der Film abspult werden (5).
5. Die Bildscharfe kann mit dem Regler rechts unter dem Monitor eingestellt werden (6).
6. Der Drehknopf vorne bewegt das Bild nach oben bzw. unten (7).
7. Um das Bild zu drehen, den gesamten Schlitten (Vorrichtung) nach rechts oder links drehen.
8. Nach der Benutzung die Filmrolle zurückspulen und das Gerät ausschalten.